JIS B 9960 - 1 規格準拠・防水型 パネル対電線接続用 ワンタッチパヨネットロック式・圧着結線式

JL05 Series

JL05シリーズは、JIS B 9960・1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。

嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。

コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。

回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。

レセプタケルとプラグ及び付属品の組合わせで、パネルとケーブル間の電気 的接続に使用できます。

この他、JL05シリーズには単体防水構造のレセプタクル(半田付結線式)も有ります。

ご注意

当シリーズに掲載の結線機、コンタクト引抜工具等、工具類のRoHS対応については、別途弊社営業部までお問い合わせ下さい。

掲載項目

概要/用途

特長・品名構成種類/組合わせ

材料 / 仕上・分解図例

一般仕様

コンタクト配列

インサート回転位置(角度)

パネル取付レセプタクル / 嵌合時防水型(JL05·2A)

パネル取付レセプタクル/単体防水型(JL05·2L)

プラグ(単体プロック)/ 嵌合時防水型(JL05·6A)

エンドベル/嵌合時防水型(JL05· EB3B) **エンドベル/非防水型(**JL05· EB*A)

ケーブルクランプ(N/MS3057·)

ダストキャップ:レセプタクル用(JL05 DC)

コンタクト・適用工具

パネル取付穴寸法・ガスケット・JL05 · 2L型半田付結線作業

圧着結線工具の取扱い方法(手動式: CT150·2 · JL05)

圧着結線工具の取扱い方法(手動式:CT160·3 ·JL05)

圧着結線工具の取扱い方法(手動式: M22520/1·01)

圧着結線工具の取扱い方法(手動式: JCT·16128·3)

コンタクト挿入工具・コンタクト引抜工具

主な用途

工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器



特長・品名構成

5つの嵌合ガイドキィ

コネクタの嵌合部は5つのキイによる誤嵌合防止構造をもち、カップリングナットを100 回転させるとカチッと鳴って嵌合できるワンタッチバヨネットロック式で、確実で容易な嵌合ができます。



嵌合時防水構造:保護等級 IP67

レセプタクル嵌合面にOリングを使用、嵌合後は外部からの水、油、塵等の 侵入を防止します。

(注)「IP67」は、IEC規格(IEC529)による保護等級です。

保護回路接続機構内蔵のシーケンス接続構造

プラグ、レセプタクル共にシェルにグランドする保護回路接続用コンタクトを1本有し、嵌合時は他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後で開放されるシーケンス接続構造になっています。

圧着結線、スナップインコンタクト

コンタクトは結線容易な圧着式で、専用工具にてバラつきのない均一の仕上げを得られます。


回路変更や万一の誤配線が発生した場合、専用引抜工具をインシュレータ 前面より挿入して、装着済のコンタクトを後面に引抜くことができます。

工具類のRoHS対応については、別途弊社営業部までお問い合わせ下さい。

ピンインサート・ソケットインサート

コネクタの組合わせは、レセプタクルとプラグにより行い、内蔵したピンコンタ クトとソケットコンタクトにより接続します。レセプタクル又はプラグのいずれに もピンインサート又はソケットインサートが有ります。但し、片側がピンインサート ならば相手側は、ソケットインサートになります。

これらの使い分けは、機器の状況に応じ決定します。一般的には出力側を ソケット、入力側をピンにすることをお勧めします。



インサート嵌合面に端子番号表示

コンタクトの誤挿入防止の為、端子番号は数字で表示してあります。 ピンインサートの嵌合面から見て左上から横に数字で表示(ソケットインサートは配列及び文字がピンインサートと左右逆) 最後の端子をシーケンス用として保護接地記号(金)を表示してあります。

インサートの角度変更

同一コネクタを数個並べて使用する場合、シェルのガイキャ位置を変えて、 同一角度以外は嵌合しない様にすることができます。

単体防水型レセプタクル(JL05 · 2L型):

空気圧2.94 x 10⁴Pa(0.3kgf/cm²)、1分間

JL05シリーズは、嵌合時に防水構造をもつAタイプの他に、レセプタクル単体でも防水構造を有するLタイプが有ります。


*フロントインシュレータは合成ゴムで成形、コンタクトが完全に締め付けられ シールされます。

プラグとの離脱状態でも外部からの水、油、塵等の侵入を防止し、更に耐熱性にも優れています。


- * コンタクトは半田付結線で、半田付穴の一部をカットしてあり、結線作業が容易にできます。
- (注)単体防水型レセプタクルは、ピンインサートのみです。相手コネクタ: JL05シリーズAタイププラグソケットインサート

品名構成


JL05 · A タイプ(嵌合時防水型)



JL05 · L**タイプ(単体防水型)**



種類/組合わせ



(注1)コンジットについては、別途弊社又はコンジットメーカーに お問い合わせ下さい。

材料/仕上・分解図例

材料/仕上

JL05 · 2A型レセプタクル(嵌合時防水型)

構成部品	材料/仕上
シェル	アルミ合金 / 亜鉛メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
ベースインシュレータ	合成樹脂
カバーインシュレータ (注)	合成樹脂
コンタクト	銅合金 / 銀メッキ
リティニングリング	銅合金/亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
0リング	合成ゴム
アースラグ	銅合金/銀メッキ

(注)カバーインシュレータは、コンタクトサイズ#16又は#20を含むコンタクト配列のソケットインサートに付属しています。

JL05 · 6A型プラグ(嵌合時防水型)

構成部品	材料/仕上
何ルロロ	127个十八上上
カップリングナット、	アルミ合金 / 亜鉛メッキ
パレル	(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
ベースインシュレータ	合成樹脂
カバーインシュレータ (注)	合成樹脂
コンタクト	銅合金 / 銀メッキ
リティニングリング	銅合金/亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
止メレグ	ステンレス鋼
ウェーブスプリング	ステンレス鋼
アースラグ	銅合金/銀メッキ

(注)カバーインシュレータは、コンタクトサイズ#16又は#20を含むコンタクト配列のソケットインサートに付属しています。


分解図例 JL05・2L型レセプタクル(単体防水型) レセプタクル(嵌合時防水型) 構成部品



JLOU ZLEVEDO	アル 千冊別小主 /
構成部品	材料/仕上
シェル	アルミ合金 / 亜鉛メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
フロントインシュレータ	合成ゴム
リアインシュレータ	合成樹脂
ピンコンタクト	銅合金 / 銀メッキ
リティニングリング	銅合金/亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
0リング	合成ゴム
アースラグ	銅合金 / 銀メッキ

プラグ(嵌合時防水型)

JL05 - 6A型



一般仕樣

一般仕様

一般仕様							
極数	4 、 5 、 7 (2 36 、 37 、 52	_	、8、9、10、17、 極				
	コンタク		適用電線 芯線断面積		シュレ 込んだ		
			8mm² (#8))	46A 以下		
	#8		5.5mm² (#10)	33A 以	下	
			3.5mm² (#12	2)	23A 以	下	
			3.5mm² (#12	2)	23A 以	下	
	#12		2mm² (#14)	17A 以	下	
			1.25mm² (#1	6)	13A 以	下	
定格電流			2mm² (#14)	13A 以	下	
(コンタクト1本当り)			1.25mm ² (#1	6)	13A 以		
	#16		0.8mm ² (#18	-	10A 以	-	
			0.5mm² (#20		7.5A 以		
			0.3mm ² (#22		5A 以		
			0.2mm ² (#24	-	3A以	-	
		-	0.8mm²(#18	-	5A以		
		-	0.5mm² (#20	-	5A以	-	
	#20	-	0.3mm² (#22		5A以	-	
		-	0.2mm²(#24		3A以	•	
	△將□□	_	0.13mm²(#26)		2A以	r	
	分類記号 INST	<u> </u>	AC1000V	.Vr.m.:		`	
耐電圧(注1)	A						
		D		AC2000Vr.m.s.(1分間) AC2800Vr.m.s.(1分間)			
		5000M 以上(嵌合時防水型)					
絶縁抵抗 	1000M						
	コンタクト	_	適用電線	試験		111	
	サイズ		線断面積	電流	接触	抵抗	
		8mm² (#8)		46A	0.6m	以下	
	#8	5.5	5mm²(#10)	33A	1m	以下	
		3.5	5mm² (#12)	23A	2m	以下	
		3.5	5mm²(#12)	23A	2m	以下	
	#12	2	mm² (#14)	17A	3m	以下	
		_	5mm²(#16)	13A	4m	以下	
 接触抵抗			mm² (#14)	13A	4m	以下	
(定常レベル、初期)			5mm²(#16)	13A	4m	以下	
	#16	0.8	2mm// #10)	101	7m	以下	
	#10	_	3mm²(#18)	10A	_		
	,,,,	0.5	5mm² (#20)	7.5A	8m	以下	
	,,,,	0.5	5mm²(#20) 3mm²(#22)	7.5A 5A	8m 15m	以下 以下	
		0.5 0.3 0.2	5mm²(#20) Bmm²(#22) 2mm²(#24)	7.5A 5A 3A	8m 15m 15m	以下 以下 以下	
		0.5 0.3 0.2 0.8	5mm²(#20) 3mm²(#22) 2mm²(#24) 3mm²(#18)	7.5A 5A 3A 5A	8m 15m 15m 7m	以下 以下 以下 以下	
		0.5 0.2 0.8 0.5	5mm²(#20) 3mm²(#22) 2mm²(#24) 3mm²(#18) 5mm²(#20)	7.5A 5A 3A 5A 5A	8m 15m 15m 7m 8m	以下 以下 以下 以下	
	#20	0.5 0.3 0.2 0.8 0.5 0.3	5mm²(#20) 3mm²(#22) 2mm²(#24) 3mm²(#18) 5mm²(#20) 3mm²(#22)	7.5A 5A 3A 5A 5A 5A	8m 15m 15m 7m 8m 15m	以下 以下 以下 以下 以下	
		0.5 0.2 0.8 0.5 0.3	5mm²(#20) Bmm²(#22) 2mm²(#24) Bmm²(#18) 5mm²(#20) Bmm²(#22) 2mm²(#24)	7.5A 5A 3A 5A 5A 5A 3A	8m 15m 15m 7m 8m 15m 15m	以下 以下 以下 以下 以下 以下	
使用温度範囲	#20	0.5 0.2 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1	5mm²(#20) 8mm²(#22) 2mm²(#24) 8mm²(#18) 5mm²(#20) 8mm²(#22) 2mm²(#24) 3mm²(#26)	7.5A 5A 3A 5A 5A 5A	8m 15m 15m 7m 8m 15m	以下 以下 以下 以下 以下	
使用温度範囲	#20	0.5 0.2 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1 +125	5mm²(#20) 8mm²(#22) 2mm²(#24) 8mm²(#18) 5mm²(#20) 8mm²(#22) 2mm²(#24) 3mm²(#26)	7.5A 5A 3A 5A 5A 5A 3A 2A	8m 15m 15m 7m 8m 15m 15m 27m	以下 以下 以下 以下 以下 以下	
使用温度範囲	#20	0.5 0.2 0.5 0.5 0.2 0.1 +125	5mm²(#20) 8mm²(#22) 2mm²(#24) 8mm²(#18) 5mm²(#20) 8mm²(#22) 2mm²(#24) 3mm²(#26)	7.5A 5A 3A 5A 5A 5A 3A 2A	8m 15m 15m 7m 8m 15m 15m 27m	以下以以下以下以以下,以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以	
	#20 -55 ~ ·	0.5 0.2 0.5 0.5 0.2 0.1 +125	5mm²(#20) 8mm²(#22) 2mm²(#24) 8mm²(#18) 5mm²(#20) 8mm²(#20) 2mm²(#24) 3mm²(#26) 5 A.W.G N	7.5A 5A 3A 5A 5A 5A 3A 2A 8	8m 15m 15m 7m 8m 15m 15m 27m	以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以为,	
使用温度範囲適用電線	#20 -55 ~ · コンタケ サイズ	0.5 0.2 0.5 0.5 0.2 0.1 +125	5mm²(#20) 8mm²(#22) 2mm²(#24) 8mm²(#18) 5mm²(#20) 8mm²(#20) 2mm²(#24) 3mm²(#26) 5 A.W.G N #8 ~ #1: #12 ~ #16	7.5A 5A 3A 5A 5A 3A 2A 2 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8m 15m 7m 8m 15m 27m 27m	以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以为(n²)	
	#20 -55 ~ · -255 ~ · +173 #8	0.5 0.2 0.5 0.5 0.2 0.1 +125	5mm²(#20) 8mm²(#22) 2mm²(#24) 8mm²(#18) 5mm²(#20) 8mm²(#20) 2mm²(#24) 3mm²(#26) 5 A.W.G N	7.5A 5A 5A 5A 5A 5A 3A 2A E線番音 0.(8m 15m 7m 8m 15m 27m 27m \$ 斯面 ² 3.5mm ² 1.25mm	以下下以以下以以下下下下下下下下下下下下下了下了了。	

(注1)コンタケト配列28-36B(36極)の場合、耐電圧は下表のようになります。

	端子No.	AC.Vr.m.s.
耐電圧	1 ~ 28	AC1500Vr.m.s.(1 分間)
	29 ~ 🖶	AC2000Vr.m.s.(1分間)

コネクタ全体に流せる電流の総容量

各コネクタは、コンタクトの構成内容により、電流の流せる総容量及びコンタクト1 本当りの容量が異ります。

コンタクト1本当じ、インシュレータに組込んだ場合)の許容値を極数倍した値に下表に示す減率(%)を乗じた値が、コネクタ全体に流せる総容量になります。(MIL·W·5088による)

総容量=定格電流(インシュレータに組込んだ場合)×極数×減率(%)





22**-**23

コンタクト配列22·23は、#12コンタクトが8極ですから、電線サイズ3.5mm² をご使用の場合、

8極×23A×60% = 110.4A

従い、コネクタ全体に流せる総電流は、110.4Aとなります。

コンタクト配列22-23**は、コンタクト**4本当り23Aを超えない範囲で、110.4Aの 電流を流せることになります。

極数	減率(%)	極数	減率(%)	極数	減率(%)
1	100.0	6	71.4	11	42.9
2	94.3	7	65.7	12	37.1
3	88.6	8	60.0	13	31.4
4	82.9	9	54.3	14	25.7
5	77.1	10	48.6	15以上	20.0

ご注意

防水型のJL05シリーズは、エンドベルのブッシング等のゴム部品に耐油性を 考慮した材料を使用しています。

従いまして、耐候性(直射日光・風雨)が要求される屋外等でのご使用に際 しましては、環境条件に合った材料が必要となりますので、別途お問い合わ せの程お願い致します。

コネクタの取扱い方法、注意事項等の詳細については、別途取扱い説明書(No.T90・3)をご確認下さい。

コンタクト配列

4、5、7、8、9、10、17、19極

極数	4極	5極	7相	8極	
配列記号	22 - 22	18-11	20 - 15	24 - 10	22 - 23
コンタクト配列 (ピンインサートを嵌合側から見た図です。)	1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 3 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • •			3 4 5 6 ⊕ 7 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
コンタクト構成 (サイズ×極数)	#8×4 極	#12×5 極	#12×7 極	#8×7 極	#12×8 極
耐電圧(注1)	Α	A	A	Α	D(4)A(その他)
極数	9 極	10極	17極	19	■極
配列記号	24 - 11	18 - 1	20 - 29	18 · 19A	22 - 14
1					
コンタクト配列 (ピンインサートを嵌合側から見た図です。)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2 1 3 4 5 8 6 9 7 8 10 13 11 12 10 15 \(\ext{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex	1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 9 13 14 15 16 9 17 18 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
(ピンインサート を嵌合側から	#8×3極(4,5,量) #12×6極(その他)	#16×10極	#16 × 17 極	#20 × 19 極	#16 × 19 極

⁽注1)耐電圧は、分類記号(A、D等)で示して有ります。内容は「一般仕様」欄をご参照下さい。

⁽注2)単体防水型レセプタクル(JL05-2L)は、 印インサートのみです。

⁽注3)図中の量マーク端子は、保護回路接続用です。

コンタクト配列・インサート回転位置(角度)

24、30、36、37、52、73極

極数	24極	30極	36極	37極	52極
配列記号	24 · 28	20 · 30A	28 · 36B 28 · 21		24 · 52A
コンタクト配列 (ピンインサートを嵌合側から見た図です。)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 3 35 4 35 4 4 5 4 5 4 5 4 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 23 24 25 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 46 49 50 51
コンタクト構成 (サイズ×極数)	#16 × 24 極	#20×30 極	#12×4極(33,34,35,) #16×4極(29,30,31,32) #20×28極(その他)	#16 × 37 極	#20 × 52 極
耐電圧(注1)	INST	INST	(注2)	А	INST
+2 #+	70 13				

極数	73 極
配列記号	28 · 73A
コンタクト配列 (ピンインサートを嵌合側から見た図です。)	1 2 3 4 5 13 1 12 13 1 15 15 15 17 18 9 10 11 12 13 1 15 15 15 17 18 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 44 55 36 37 38 39 40 41 42 43 44 54 65 67 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 66 69 70 71 72
コンタクト構成 (サイズ×極数)	#20×73 極
耐電圧(注1)	INST


- (注1)耐電圧は、分類記号(A、D等)で示して有ります。内容は「一般仕様」欄をご参照下さい。
- (注2)コンタクト配列28·36B(36極)の耐電圧は、「一般仕様」欄をご参照下さい。
- (注3)図中の量マーク端子は、保護回路接続用です。

インサート回転位置(角度)

同一コネクタを数個並べて使用する場合、シェルのガイキャ位置を変えて、 同一角度以外は嵌合しない様にすることができます。

図は、コンタクト配列をピン側嵌合面から見た変更角度を表わします。

(注)角度変更品は、必ずコンタクトをすべて装着してご使用下さい。



極数	コンタクト配列	回転角度					
作巫女父	コングン门間に対	V	W	X	Υ	Z	
4	22 - 22	45	-	-	-	-	
5	18 - 11	35	-	-	-	-	
7	20 - 15	30	-	-	-	-	
'	24 - 10	30	-	-	-	-	
8	22 - 23	25	-	-	-	-	
9	24 - 11	-	35	110	190	325	
10	18 - 1	-	70	145	260	290	
17	20 - 29	-	80	-	-	280	
19	18 - 19A	-	80	110	250	280	
19	22 - 14	-	75	150	-	285	
24	24 - 28	-	80	110	250	280	
30	20 · 30A	-	80	110	250	280	
36	28 - 36B	-	80	110	250	280	
37	28 - 21	-	80	110	250	280	
52	24 - 52A	-	80	110	250	280	
73	28 - 73A	-	80	110	250	280	

パネル取付レセプタクル

JL05·2A(嵌合時防水型)/ JL05·2L(単体防水型)

嵌合相手コネクタ: JL05 · 6A

嵌合時防水型 圧着結線式・コンタクト別売 JL05 - 2A






(注)コンタクトは別売品です。 69~70 頁をご参照下さい。

単体防水型 半田付結線式・コンタクト装備 JL05 · 2L





パネル取付穴寸法については、71頁を ご参照下さい。

JL05-2A 嵌合時防水型(圧着式)



JL05-2L 単体防水型(半田式)





(注)コンタクト配列「28·36B」の場合、 上図と形状が多少異なります。 詳細は、別途お問合わせ下さい。

単位:mm

品名/寸法

品	品名			シェル	Α	В	S	R	L1 l	以下	L2
嵌合時防水型 /JL05·2A	単体防水型 /JL05・2L (ピンインサートのみ)	配列記号	サイズ×極数	サイズ	0 -0.5	+0.3 -0.1	±0.5	±0.13	ピン インサート	ソケット インサート	ら で か か
JL05 - 2A18 - 1 C - F0 - R		18 - 1	#16 × 10						43	38	
JL05-2A18-11 C-F0-R	JL05 - 2L18 - 11P - R	18 - 11	#12 × 5	18	24.9	3.2	35	26.97	46	43	42
JL05-2A18-19A C-F0-R		18 - 19A	#20 × 19						40	36.5	-
JL05 · 2A20 · 15 C · F0 · R	JL05 - 2L20 - 15P - R	20 - 15	#12 × 7						46	43	42
JL05 · 2A20 · 29 C · F0 · R		20 - 29	#16 × 17	20	29.6	3.2	38.1	29.36	43	38	-
JL05-2A20-30A C-F0-R		20 - 30A	#20 × 30						40	36.5	-
JL05 · 2A22 · 14 C · F0 · R		22 - 14	#16 × 19						43	38	-
JL05-2A22-22 C-F0-R	JL05 - 2L22 - 22P - R	22 - 22	#8 × 4	22	31.8	3.2	41.3	31.75	48	48	46
JL05 · 2A22 · 23 C · F0 · R	JL05 - 2L22 - 23P - R	22 - 23	#12 × 8						46	43	42
JL05 · 2A24 · 10 C · F0 · R	JL05 - 2L24 - 10P - R	24 - 10	#8 × 7						48	48	46
JL05 · 2A24 · 11 C · F0 · R		24 - 11	#8 × 3,#12 × 6	24	35.0	4.2	44.3	34.92	48	48	-
JL05 · 2A24 · 28 C · F0 · R		24 - 28	#16 × 24	24	35.0	4.2	44.3	34.92	43	38	-
JL05 · 2A24 · 52A C · F0 · R		24 - 52A	#20 × 52						40	36.5	-
JL05 · 2A28 · 21 C · F0 · R		28 - 21	#16 × 37						43	38	-
JL05 · 2A28 · 36B		28 · 36B	#12 × 4,#16 × 4 #20 × 28	28	41.3	4.2	50.8	39.67	45	44	
JL05 · 2A28 · 73A C · F0 · R		28 - 73A	#20 × 73						40	36.5	-

(注1)品名中の 印:コンタクト区分記号を入れる。 ピンインサート...P、ソケットインサート...S

(注2) インサート角度変更の場合の品名は、57、62頁をご参照下さい。

プラグ(単体ブロック)

JL05 · 6A(嵌合時防水型)


嵌合相手コネクタ: JL05 · 2A、JL05 · 2L


単位:mm





防水用としてご使用になる場合は、コネク 夕後部には、防水型エンドベルやコンジ・トナットを取付けてご使用下さい。 (注)コンタクトは別売品です。 69~70頁をご参照下さい。





(注)コンタケト配列「24・11」及び 「28・36B」の場合、上図と 形状が多少異なります。 詳細は、別途お問合わせ下さい。

品名/寸法

		コンタクト構成		511	Α	В	V	∟以下		
品	名	配列記号	サイズ×極数	シェル サイズ	±0.8	±0.2	ネシ	じ かサート	ソケット インサート	
JL05 - 6A18 - 1	C-F0-R	18 - 1	#16 × 10					43	38	
JL05 - 6A18 - 11	C-F0-R	18 - 11	#12 × 5	18	35.9	23.5	1 - 20UNEF - 2A	46	43	
JL05 - 6A18 - 19	A C-F0-R	18 - 19A	#20 × 19					40	37.5	
JL05 - 6A20 - 15	C-F0-R	20 - 15	#12 × 7					46	43	
JL05 - 6A20 - 29	C-F0-R	20 - 29	#16 × 17	20	40.6	26.9	1-1/8-18UNEF-2A	43	38	
JL05 - 6A20 - 30	A C-F0-R	20 - 30A	#20 × 30					40	37.5	
JL05 - 6A22 - 14	C-F0-R	22 - 14	#16 × 19					43	38	
JL05 - 6A22 - 22	C-F0-R	22 - 22	#8 × 4	22	22	42.2	29.6	1-1/4-18UNEF-2A	48	48
JL05 - 6A22 - 23	C-F0-R	22 - 23	#12 × 8					46	43	
JL05 - 6A24 - 10	C-F0-R	24 - 10	#8 × 7					48	48	
JL05 - 6A24 - 11	C-F0-R	24 - 11	#8 × 3, #12 × 6	0.4	45.4	20.0	4 2/0 40111155 24	48	48	
JL05 - 6A24 - 28	C-F0-R	24 - 28	#16 × 24	24	45.4	32.8	1-3/8-18UNEF-2A	43	38	
JL05 - 6A24 - 52	A C-F0-R	24 · 52A	#20 × 52					40	37.5	
JL05 - 6A28 - 21	C-F0-R	28 - 21	#16 × 37					43	38	
JL05 - 6A28 - 36I	B C·F0·R	28 - 36B	#12 × 4,#16 × 4 #20 × 28	28	51.7	39	1-5/8-18UNEF-2A	45	44	
JL05 - 6A28 - 73	A C-F0-R	28 - 73A	#20 × 73					40	37.5	

(注1) 品名中の 印: コンタクト区分記号を入れる。 ピンインサート...P、ソケットインサート...S

(注2) インサート角度変更の場合の品名は、57、62 頁をご参照下さい。

アクセサリー: ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用)

JL05 - EB3B


取付コネクタ: JL05 · 6A 単位: mm




プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。 取扱方法については、別途取扱い説明書(T90-3-3)をご確認下さい。


材料/仕上


構成部品	材料 / 仕上
エンドベル本体、 グランドナット	アルミ合金 / 亜鉛メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
ブッシング	合成ゴム(黒色)
スリーブ	アルミ合金 / 亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
0リング	合成ゴム
六角穴付止めネジ	鋼/亜鉛メッキ(M3×0.5)





シェルサイズ 18 用グランドナット形状





(注)シェルサイズ18用は、グ ラントナットの形状が左図 の様になります。

品名/寸法

品 名	適 用 シェル サイズ	A ブッシングA 内径	B プッシングB内径	C ±0.5	D ±0.8	∨ ネジ
JL05 - 18EB3B -(11)- R	18	11		29	32	1 · 20UNEF · 2B
JL05 - 20EB3B -(11)- R		20	10.6			
JL05 - 20EB3B -(13)- R	20	20	12.7	33	36	1 · 1/8 · 18UNEF · 2B
JL05 - 20EB3B -(17)- R	20	16.5		33	30	1-1/6-16UNEF-2B
JL05 - 20EB3B -(20)- R		20				
JL05 - 22EB3B -(11)- R		20	10.6			4 4 /4 40UNEE 0D
JL05 - 22EB3B -(13)- R		20	12.7	مر	38	
JL05 - 22EB3B -(17)- R	22	16.5		35	38	1 - 1/4 - 18UNEF - 2B
JL05 - 22EB3B -(20)- R		20				
JL05 - 24EB3B -(13)- R		16.5	12.7			
JL05 - 24EB3B -(17)- R	24	16.5		38	41	1-3/8-18UNEF-2B
JL05 - 24EB3B -(21)- R		21				
JL05 - 28EB3B - (17)- R	28	16.5		44	47	4 5/0 40UNEE 0D
JL05 - 28EB3B -(21)- R	20	21		44	47	1 - 5/8 - 18UNEF - 2B

アクセサリー: ストレートエンドベル(非防水型)

JL05· EB*A

取付コネクタ: JL05-6A 単位:mm

六角穴付止めネジ




(注)写真はJL05· EB1A型

プラグ、JL05・6A)後部にコンジットナットを取付けない場合に用いるアクセサリーです。 配線仕様に合わせ、2種類の長さを用意しております。 ケーブルクランプとの組合わせにて、ご使用下さい。 取扱方法については、別途取扱い説明書(No.T90・3・2)をご確認下さい。

材料 / 仕上 構成部品 材料 / 仕上 エンドベル本体 アルミ合金 / 亜鉛メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜)

鋼/亜鉛メッキ(M3×0.5)



品名/寸法

品	適用	Α	В	D	V	W	
L 寸法 51.3 ± 0.8mm	L 寸法 71.3 ± 0.8mm	シェルサイズ	±0.5	±0.8	±0.3	ネジ	ネジ
JL05 - 18EB1A - R		18	29	32	16	1 - 20UNEF - 2B	1 · 20UNEF · 2A
JL05 · 20EB1A · R		20	33	36	20	1 · 1/8 · 18UNEF · 2B	1-3/16-18UNEF-2A
JL05 · 22EB1A · R	JL05 - 22EB2A - R	22	35	38	20	1 · 1/4 · 18UNEF · 2B	1-3/16-18UNEF-2A
JL05 · 24EB1A · R	JL05 - 24EB2A - R	24	38	41	25	1-3/8-18UNEF-2B	1-7/16-18UNEF-2A
JL05 - 28EB1A - R	JL05 - 28EB2A - R	28	44	47	25	1 - 5/8 - 18UNEF - 2B	1 - 7/16 - 18UNEF - 2A

アクセサリー:ケーブルクランプ(非防水型)

N/MS3057

取付コネクタ: JL05-6A(非防水型エンドベルJL05 - EB*Aとの組合わせにて取付け)

単位:mm




エンドベルとの組合わせでプラグ後部に取付け、ケーブルを締付けるためのアクセサリーです。 締付けは、両側からクランプサドルによってはさみ付ける構造ですから、均衡のとれた確実なケーブル固定ができます。

取扱方法については、別途取扱い説明書(No.T90・3・2)をご確認下さい。

材料/仕上

構成部品	材料/仕上
グランドナット	アルミ合金 / 亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
クランプサドル	アルミ合金 / 亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
ネジ	銅合金 / 亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
内歯ワッシャ	鋼/亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
ブッシング	合成ゴム(暗緑色)



品名/寸法

品 名	適 用 シェル サイズ	W ネジ	A ±0.8	B ±0.8	C ±0.8	D 参考	E	F	G
N/MS3057-10A	18	1 · 20UNEF · 2B	31.8	30.2	23.8	68.8	15.9	14.3	15.6
N/MS3057-12A	20,22	1 · 3/16 · 18UNEF · 2B	37.3	34.9	23.8	65.7	19.0	15.9	18.8
N/MS3057 - 16A	24,28	1 · 7/16 · 18UNEF · 2B	42.9	42.1	26.2	63.7	23.8	15.9	23.6

(注1)ケーブルクランプ品名N/MS3057-16Aには、内蔵のゴムブッシングが2枚組込まれています。 F、 Gは全てのブッシングを組合せた時の寸法を示します。

アクセサリー:ダストキャップ(レセプタクル用)

JL05 - DC

適用コネクタ: JL05 · 2A、JL05 · 2L


単位:mm





レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気 回路の危険を防止します。[IEC 規格(IEC529)による保護等級: IP55F以上] 取付方法: ヒモの端末をレセプタクルの取付けネジに挟み込んで取付けます。

材料/仕上

構成部品	材料/仕上
ダストキャップ本体	合成ゴム(黒色)
スリーブ	銅合金 / 錫メッキ(銀色)
Łŧ	ナイロン(黒色)
圧着端子	銅合金/錫メッキ(銀色)







品名/寸法

品名	適用シェルサイズ	A ±0.5	B ±0.5	C +0.2 0	L ±10
JL05 - 18DC	18	37.5	33.1	3.2	80
JL05 - 20DC	20	42.6	38.2	3.2	100
JL05 - 22DC	22	43.8	39.4	3.2	110
JL05 - 24DC	24	47	42.6	4.3	130
JL05 - 28DC	28	53.3	49	4.3	150

コンタクト・適用工具 圧着結線型(プレスコンタクト)


コンタクトサイズ:#20、#16

単位:mm



- (注1)コンタクトは別売品です。 コネクタ本体と必要なコンタクトは別々 にご発注願います。
- (注2)#20サイズコンタクトのC2タイプは芯線 及び被覆圧着型です。 その他のコンタクトは、芯線のみ圧着 型です。

材料/仕上:銅合金/銀メッキ



品名/寸法

コンタ	タクト		品 名	適用電線			
サイ	ズ	区分	ピン	ソケット	AWG No.	芯線断面積	被覆外径
	C1	バラ状(100本)	ST-JL05-20P-C1-100	ST-JL05-20S-C1-100	#18 ~ #22	0.8 ~ 0.3mm ²	2.3以下
420	Ci	リール状(10,000本)	ST-JL05-20P-C1-10000	ST-JL05-20S-C1-10000	#10 ~ #22	0.6 ~ 0.311111	2.3 以下
#20	C2	バラ状(100 本)	ST-JL05-20P-C2-100	ST - JL05 - 20S - C2 - 100	#22 ~ #26	0.3 ~ 0.13mm ²	1.2 ~ 1.7
	02	リール状(10,000本)	ST-JL05-20P-C2-10000	ST - JL05 - 20S - C2 - 10000	#22 ~ #20		1.2 ~ 1.7
	C1	バラ状(100本)	ST-JL05-16P-C1-100	ST - JL05 - 16S - C1 - 100	#14 ~ #16	2 ~ 1.25mm²	3.8以下
	Ci	リール状(3,500本)	ST - JL05 - 16P - C1 - 3500	ST - JL05 - 16S - C1 - 3500	#14 ~ #10		3.0 % F
#16	C2	バラ状(100 本)	ST - JL05 - 16P - C2 - 100	ST - JL05 - 16S - C2 - 100	#16 ~ #20	1.25 ~ 0.5mm ²	3.8以下
#10	02	リール状(3,500本)	ST - JL05 - 16P - C2 - 3500	ST - JL05 - 16S - C2 - 3500	#10 ~ #20	1.25 ~ 0.511111	3.0 以下
	C3	バラ状(100本)	ST-JL05-16P-C3-100	ST-JL05-16S-C3-100	#20 ~ #24	0.5 ~ 0.2mm ²	3.8以下
	US	リール状(3,500本)	ST - JL05 - 16P - C3 - 3500	ST - JL05 - 16S - C3 - 3500	#20 ~ #24	0.5 ~ 0.211111	3.8 以下

適用工具

手動式圧着結線手順:72頁~74頁参照(半自動圧着機については、別途お問い合わせ下さい。)

コン	タクト	適用電線	圧着	工具	コンタクト挿入工具	コンタクト引抜工具	
サイズ		(AWG No.)	手動式圧着工具	半自動圧着機	(77頁参照)	(77頁参照)	
#20	C1	#18 ~ #22	CT150 - 2C - JL05		JIET · D*C · 20	ET - JL05 - 20 - 2	
#20	C2	#22 ~ #26	CT150 - 2B - JL05	CT360型又は	JIET-D "C-20	ET · JL05 · 20 · 3/ ソケットコンタクト専用	
	C1	#14 ~ #16	CT160 - 3C - JL05	CT460 型	CIET · 16		
#16	C2	#16 ~ #20	CT160 - 3B - JL05	(ストリップ機構付)	(但し、適用電線 #16~#20 用)	ET - JL05 - 16	
	C3	#20 ~ #24	CT160 · 3 · JL05				

(注)工具類のRoHS対応については、別途弊社営業部までお問い合わせ下さい。

単位:mm


コンタクト・適用工具

圧着結線型(マシンコンタクト)

コンタクトサイズ:#12、#8

(注1)コンタクトは別売品です。 コネクタ本体と必要なコンタクトは別々 にご発注願います。

(注2)圧着形態は、芯線のみ圧着型です。 材料/仕上:銅合金/銀メッキ



品名/寸法

コンタクト			品 名		適用電線		
 #1	ズ	区 分	ピン	ソケット	AWG No.	芯線断面積	被覆外径
#12	C1	バラ状(10本)	CONT - JL05 - 12P - C1 - 10	CONT - JL05 - 12S - C1 - 10	#12 ~ #16	3.5 ~ 1.25mm ²	4.65 以下
#8	C1	バラ状(10本)	CONT - JL05 - 08P - C1 - 10	CONT - JL05 - 08S - C1 - 10	#8 ~ #10	8 ~ 5.5mm ²	7.25 以下
#0	C2	バラ状(10本)	CONT - JL05 - 08P - C2 - 10	CONT - JL05 - 08S - C2 - 10	#10 ~ #12	5.5 ~ 3.5mm ²	7.25 以下

適用工具

手動式圧着結線手順:75頁~76頁参照

T)	コンタクト 適用電線 サイズ (AWG No.)			コンタクト引抜工具		
#·			工具本体	ロケータ ストッパーキャッフ		(77頁参照)
#12	C1	#12 ~ #16	M22520/1-01	JP - JL05 - 12		JET - GTC - K15
#8	C1	#8 ~ #10	JCT - 16128 - 3	L - JL05 - 8	GT8	JET · GTC · 8
#0	C2	#10 ~ #12	JC1 - 10120 - 3	F.3F02.0	8	JEI-GIC-8


-(注)工具類のRoHS対応については、別途弊社営業部までお問い合わせ下さい。

	心にノいては、別述笄私呂耒即る	との向い口17日 下でい。		
コンタクトサイズ	#20	#16	#12	#8
手動式圧着工具	CT150-2型	CT160-3型	M22520/1·01 JP·JL05·12	JCT-16128-3 L-JL05-8
引抜工具	ET-JL05·20·2	ET-JL05-16	JET - GTC - K15	JET-GTC-8

パネル取付穴寸法(参考)・アクセサリー: ガスケット(別売品)

JL05·2L型半田付結線作業

単位:mm



フロントマウンティング:

レセプタクルをパネルや筐体の前面から装着し、 ケーブル結線側を内側にして取付けます。


リアマウンティング:

パネル後面から取付ける場合で、プラグ側との 嵌合すきまの関係から、特にパネルの厚さにご 注意願います。(下表参照)

パネルー

フロントマウンティング

リアマウンティング



- (注1) Aは、フロント側及びリア 側からの取付けに共通の 寸法です。
- (注2) Bは、取付けネジに適合 するタップ穴にても可能で す。
- (注3)リアマウンティングの場合で ダストキャップを使用する時 は、皿ネジを使用して下さ い。

適用シェルサイズ	A B		C 取付けネシン(参考)		リアマウンティングの	
週用シェルリイス	±0.5	+0.2	±0.13	ユニファイネジ	メートルネジ	パネル厚制限(注3)
18	30.2	3.3	26.97	#4 - 40	M3	3.0以下
20	34.9	3.3	29.36	#4 - 40	M3	3.0以下
22	36.6	3.3	31.75	#4 - 40	M3	3.0以下
24	39.7	4.3	34.92	#6 - 32	M4	3.0以下
28	46.1	4.3	39.67	#6 - 32	M4	3.0以下

ガスケット

レセプタクル(JL05-2A、JL05-2L)をパネル(筐体)に取付けた時、取付けネジ穴等から筐体内への浸水を防止するガスケットが有ります。(別売品)

シェル サイズ	フロントマウンティング 専用	フロントマウンティングと リアマウンティング兼用
18	075 - 50157	075 - 50491
20	075 - 50158	075 - 50492
22	075 - 50159	075 - 50493
24	075 - 50160	075 - 50494
28	075 - 50161	075 - 50495


JL05·2L型半田付結線作業

結線作業は、余分なフラックスや半田が、半田付穴から外に流出しないよう 短時間に行って下さい。

電線の被覆剥き

被覆剥き長さ(し寸法)

コンタクトサイズ	L
#12	12mm
#8	16mm



圧着結線工具の取扱い方法(手動式:CT150·2 · JL05)

#20コンタクト用(AWG#18~#26)/ 芯線のみ圧着型(C1タイプ)、 芯線及び被覆圧着型(C2タイプ)

(注)工具類のRoHS対応については、別途弊社営業部までお問い合わせ下さい。



T 目 口 夕	適用コンタクト	適用電線		工具圧着部
工具品名	品 名	AWG No.	被覆外径 mm	表示
CT150 · 2C · JL05	ST · JL05 · 20P · C1 · 100 ST · JL05 · 20S · C1 · 100	#18	2.3以下	18
01130-20-3203		#20 ~ #22	2.3以下	20 - 22
CT150 · 2B · JL05	ST - JL05 - 20P - C2 - 100	#22	1.4 ~ 1.7	22
01130-2B-3E03	ST-JL05-20S-C2-100	#24 ~ #26	1.2 ~ 1.5	24 - 26

クリンプハイトの確認



工具のクリンプハイは予め調整して有りますが、 不良圧着を防止するために、圧着作業前にクリン プハイが規格値以内であることを確認して下さ い.


規格値を超えている場合は、所定の圧着強度が 得られない場合がありますのでご注意下さい。

クリンプハイ・規格値(電線無しでコンタクトのみ 圧着した時の値)

工具品名	圧着部 表示	芯線部 mm	被覆部 mm ^(注)
CT150 · 2C · JL05	18	1.14	1.68
C1150-2C-3L05	20 - 22	1.04	1.30
CT150 · 2B · JL05	22	0.91	1.85
C 1 150 - ZB - JL05	24 - 26	0.81	1.60

(注)CT150-2C-JL05の場合は、サポートバレル 部です。

電線の被覆むき



電線の被覆むきの際、導体に傷がついたり、切れたり、 乱れてないか点検して下さい。


コンタクト タイプ	適用電線 AWG No.	L mm
C1	#22 ~ #18	4.3 ~ 5.3
C2	#26 ~ #22	2.5 ~ 3.3

圧着工具のハンドル開放



コンタケトを挿入する前に、ハンドルを開放状態に します。未開放のままではコンタケトは挿入できま せん。ハンドルをいっぱいまで締め付けてから離 すと、自動的に開放されます。

コンタクトの挿入



コンタケトを図のような向きにして、ランスがロケータに当たらないように避けながら、フランジがロケータに当たるまで挿入して下さい。この時、パレルの開口部が上を向くように、コンタケトの倒れは修正して下さい。

本工具は、2つの圧着箇所を保有していますので、電線サイズに合わせた位置を選んで下さい。 (上表参照)

電線の挿入

予め被覆むさした電線の先端を電線ストッパーに 突き当るまで挿入します。この時ストッパーに強く 当てすぎると、電線が曲り、不良圧着となります。 芯線が乱れているものは、予め矯正しておいて 下さい。

圧着



電線がコンタクトから抜け出さないように軽く押し付けながらハンドルを徐々に握り締め、ラチェットが 外れるまで締め付けます。

この状態で圧着結線は完了です。

コンタクトの取り出し

圧着が完了後、力を抜くといくがいは自動的に戻ります。電線を軽く引くとコンタクトは取り出せます。

圧着後の確認

結線終了後、圧着結線部を確認して下さい。

参考:正しく圧着された状態

- (イ)芯線先端が芯線パレルより出ている。
- (ロ)芯線パレル内に被覆が食い込んでいない。
- (八)芯線がパレルからはみ出していない。
- (二)被覆パレル内に被覆が巻かれている。
- (ホ)ベルマウスがついている。
- (へ)圧着面が過度にあれていない。

取扱説明書ご案内

本カタログの他、手動圧着工具の取扱い説明書 (No.T700142)が有りますので、ご確認下さい。

圧着結線工具の取扱い方法(手動式:CT160·3 ·JL05)

#16 コンタクト用(AWG#14~#24)/ 芯線のみ圧着型

(注)工具類のRoHS対応については、別途弊社営業部までお問い合わせ下さい。



工具品名	適用コンタクト 品名	適用電線 AWG No.	工具圧着部 表示
CT160 · 3C · JL05	ST - JL05 - 16P - C1 - 100	#14	14
01100 00 0200	ST - JL05 - 16S - C1 - 100	#16	16
CT160 · 3B · JL05	ST - JL05 - 16P - C2 - 100	#16	16
C1100*3B*3E03	ST - JL05 - 16S - C2 - 100	#18 ~ #20	18 - 20
CT160 · 3 · JL05	ST - JL05 - 16P - C3 - 100	#20	20
C1100-3-3E03	ST - JL05 - 16S - C3 - 100	#22 ~ #24	22 - 24

クリンプハイトの確認




工具のクリンプハイは予め調整して有りますが、 不良圧着を防止するために、圧着作業前にクリン プハイが規格値以内であることを確認して下さ い。

規格値を超えている場合は、所定の圧着強度が 得られない場合がありますのでご注意下さい。

クルンプハイ・規格値(電線無しでコンタクトのみ 圧着した時の値)

工具品名	圧着部 表示	芯線部 mm
CT160 - 3C - JL05	14	1.55
C1100.3C.1E03	16	1.45
CT160 - 3B - JL05	16	1.31
C1100.3D.1E03	18 - 20	1.18
CT160 · 3 · JL05	20	1.10
C1100-3-3E03	22 - 24	0.97

電線の被覆むき




電線の被覆むきの際、導体に傷がついたり、切れたり、 乱れてないか点検して下さい。

圧着工具のハンドル開放




コンタケトを挿入する前に、ハンドルを開放状態に します。未開放のままではコンタケトは挿入できま せん。ハンドルをいっぱいまで締め付けてラ チェットを外すと、開放状態になります。

コンタクトの挿入



圧着するエンタケトを作業正面側から挿入します。 コンタケトの先端をロケータの穴部に入れて下さい。ランスがロケータに当たらないように避けながら、フランジがロケータにしっかり当たるまで挿入して下さい。この時、パレルの開口部が上を向くように、エンタケトの倒れは修正して下さい。 本工具は、2つの圧着箇所を保有していますので、電線サイズに合わせた位置を選んで下さい。 (上表参照)

電線の挿入



予め被覆むさした電線の先端をグレンパー奥の電線ストッパーに突き当るまで挿入します。この時ストッパーに強く当てすぎると、電線が曲り、不良圧着となります。 芯線が乱れているものは、予め矯正しておいて下さい。

圧着



電線がセットの位置からずれないように注意しながらハンドルを徐々に握り締めます。

エンタクトも電線も動かないような位置までハンドルが閉じたら、工具を両手で握り締め、ラチェットが外れるまで締めつけます。

完全に圧着が完了すれば、ハンドルは関きますが、圧着途中ではラチェットにより関かない構造となっています。

圧着結線工具の取扱い方法(手動式:CT160·3 ·JL05)

#16 コンタクト用(AWG#14~#24)/ 芯線のみ圧着型

コンタクトの取り出し

圧着が完了後、両手でハンドルを開放します。 圧着したコンタクトは、ランスがロケータに当たらないように電線を持ち上げながら、軽く引張ると取り出せます。

圧着後の確認

結線終了後、圧着結線部を確認して下さい。

参考:正しく圧着された状態

- (イ)芯線先端が芯線パレルより出ている。
- (ロ)芯線バレル内に被覆が食い込んでいない。
- (八)芯線がパレルからはみ出していない。
- (ニ)ベルマウスがついている。
- (ホ)圧着面が過度にあれていない。

取扱説明書ご案内

本カタログの他、手動圧着工具の取扱い説明書 (No.T700142)が有りますので、ご確認下さい。

工具取扱上の注意

長期間最良の状態で使用するために、工具を 常にされいにし、落としたり、手荒な扱いをし ないで下さい。

ハンドルは、圧着完了位置でラチェットの爪が 外れ、開放されるよう調整してあります。 それ 以外の状態で無理にハンドルを開放しないで 下さい。

グルパー、アンビルには、給油の必要はありま せん。

指定されたコンタクトと電線以外のものを圧着しないで下さい。

工具の使用に際しては、コンタケトのクリンプハ 介が所定の条件を満足しているか確認して下 さい。

圧着結線工具の取扱い方法(手動式: M22520 / 1·01)


#12 コンタクト用(AWG#12~#16)/ 芯線のみ圧着型

(注)工具類のRoHS対応については、別途弊社営業部までお問い合わせ下さい。



工具品名		適用コンタクト	適用電線	
工具本体	ロケータ	品 名	AWG No.	導体断面積
M22520/1-01	JP - JL05 - 12	CONT · JL05 · 12P · C1 · 10 CONT · JL05 · 12S · C1 · 10	#12 ~ #16	3.5 ~ 1.25mm ²


電線の被覆むき



電線の被覆むきの際、導体に傷がついたり、切れたり、乱れていないか点検して下さい。

ロケータの取付





工具本体の圧着部にロケータを装着します。 ガイドピンに沿って取り付け、ヘッド上部の2ヶ所 のネジで固定します。

尚、まん中のネジは、ロケータを取り付けた際、X
·X軸とY·Y軸が垂直になるように調整するネジです。ロケータ取り付け時に、本体とのスキマの 具合によって調整して下さい。

コンタクトのピンとソケットは全長が異なるため、コンタクトに合わせてロケータ内のコンタクト受台の前後を入替えて下さい。コンタクト受台の入替えは、押えネジとスプリングを外して行います。

位置決め番号の確認(SEL. No)



工具にロケータを取付け後、位置決め番号を No.6にセットします。

圧着工具のハンドル開放



コンタクトを挿入する前に、ハンドルを開放状態に します。未開放のままではコンタクトが挿入できません。ハンドルを徐々に締め付けて、いっぱい迄 締め付けてからそのままハンドルを離すとハンドル は自動的に戻り開放状態になります。

コンタクトの挿入



圧着するコンタクトを工具の圧着部孔に入れます。

電線の挿入



コンタクト圧着部孔に電線を完全に奥まで挿入します。

芯線が乱れているものは、予め矯正し、コンタクト孔の外に出ないように注意して下さい。

圧着




電線がコンタクトから抜け出さないように、軽く押 し付けながらハンドルを徐々に握り締め、ラチェットが外れるまで締めつけます。

この状態で圧着は完了します。

完了したら手をゆるめます。ハンドルは自動的に 戻り、ケーブルを軽く引張ると取り出すことができ ます。

圧着状態の確認



- (イ)圧着されたコンタクトの横穴を覗いて、電線 が横穴より深く挿入されているか確認して下 さい。穴より浅ければ不完全で、接触抵抗 に影響を生じることがあります。
- (ロ)圧着された部分に割れがないか、曲りがないか確認して下さい。これらは正常な圧着 方法であれば発生しません。

取扱説明書ご案内

本カタログの他、手動圧着工具の取扱い説明書 (No. T73-18-M、T73-18-25)が有りますので、 ご確認下さい。

圧着結線工具の取扱い方法(手動式: JCT-16128-3)


#8 コンタクト用(AWG#8~#12)/ 芯線のみ圧着型

(注)工具類のRoHS対応については、別途弊社営業部までお問い合わせ下さい。




工具品名			適用電線	
工具本体	ロケータ (ストッパーキャップ)	適用コンタクト 品名	AWG No.	導体断面積
JCT - 16128 - 3	L·JL05·8 (GT8)	CONT - JL05 - 08P - C1 - 10 CONT - JL05 - 08S - C1 - 10	#8 ~ #10	8 ~ 5.5mm ²
	L·JL05·8 (8)	CONT - JL05 - 08P - C2 - 10 CONT - JL05 - 08S - C2 - 10	#10 ~ #12	5.5 ~ 3.5mm ²

電線の被覆むき



電線の被覆むきの際、導体に傷がついたり、切れたり、乱れていないか点検して下さい。

ストッパーキャップの取付



工具本体のストッパー止めネジに、ストッパーキャップを装着します。 ストッパー止めネジの底に当たるまで、しっかりとネジ込み、締め付けます。

ロケータの取付



工具本体の圧着部にロケータをしっかりとネジ込 み、締め付けます。

圧着工具のハンドル開放



コンタクトを挿入する前に、ハンドルを開放状態に します。未開放のままではコンタクトが挿入できません。ハンドルを徐々に締め付けて、いっぱい迄 締め付けてからそのままハンドルを離すとハンドル は自動的に戻り開放状態になります。

コンタクトを挿入



圧着するコンタクトを工具の圧着部孔に入れま す

電線の挿入



コンタクト圧着部孔に電線を完全に奥まで挿入します。

芯線が乱れているものは、予め矯正し、コンタクト 孔の外に出ないように注意して下さい。

圧着




電線がコンタクトから抜け出さないように、軽く押し付けながらハンドルを徐々に握り締め、ラチェットが外れるまで締めつけます。

この状態で圧着は完了します。

完了したら手をゆるめます。ハンドルは自動的に 戻り、ケーブルを軽く引張ると取り出すことができ ます。

圧着状態の確認



- (イ)圧着されたコンタクトの横穴を覗いて、電線が横穴より深く挿入されているか確認して下さい。穴より浅ければ不完全で、接触抵抗に影響を生じることがあります。
- (ロ)圧着された部分に割れがないか、曲りがないか確認して下さい。これらは正常な圧着 方法であれば発生しません。

取扱説明書ご案内

本カタログの他、手動圧着工具の取扱い説明書 (No. T76-20-M、T76-20-7)が有りますので、 ご確認下さい。

コンタクト挿入工具・コンタクト引抜工具

(注)工具類のRoHS対応については、別途弊社営業部までお問い合わせ下さい。

コンタクト挿入工具

AWG#16 ~ #20:CIET - 16





#16又は#20コンタケトをインシュレータに装着する際、素手での装着が困難な場合に用いるコンタケト挿入工具です。

詳細は、別途取扱い説明書(No.T90·3)をご確認下さい。

コンタクト引抜工具

#20 **コンタクト用**:

ET-JL05-20-2 / ピンとソケット兼用

ET-JL05-20-3 / ソケット専用


#16 コンタクト用: ET - JL05 - 16






#12 **コンタクト用:** JET · GTC · K15

#8**コンタクト用:**JET-GTC-8






工具先端をコネクタ嵌合面から挿入し、コンタクト付属のクリップを閉じて突き 当るまで押し込み、次に押し出しノブを押し出すと、コンタクトは後方に抜け 出てきます。

工具先端を押し込む時、押し出しノブを押したまま挿入すると、クリップを破損する場合がありますので、工具ボディ部を強く押し、先端を完全に押入してからノブを押して下さい。


(注)コンタクトサイズ#16又は#20を含むコンタクト配列のソケットインサートには、カバーインシュレータが付属しています。

このカバーインシュレータを外さないと、コンタクトは引抜く事ができませんのでご注意下さい。



上図のように、カバーインシュレータの2つの切りかき溝に交互にトライバ又は千枚通しを入れて、矢印の方向に力を入れて下さい。カバーインシュレータが外れます。

カバーインシュレータが外れたら、左記のようにコンタクトを引き抜いて下さい。



カパーインシュレータを取り付ける時は、上図のようにベースインシュレータ と極性を合わせてから取り付けて下さい。この時、カパーインシュレータは 完全に押し込んで下さい。

コンタクト引抜工具の詳細は、別途取扱い説明書(No.T90·3)をご確認下さい。